

머 리 말

금번 저희 대우자동차의 씨에로·넥시아를 구입하여 주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

본 취급설명서는 귀하의 차가 언제나 최상의 상태에서 충분한 성능을 발휘할 수 있도록 올바른 운전방법과 일상 점검 및 정비요령에 대하여 알기 쉽도록 설명되어 있습니다. 따라서 고객여러분께서는 차를 사용하기 전에 본 취급 설명서의 내용을 완전히 숙지하시어 쾌적하고 경제적인 운행을 즐기십시오. 만일 사용도중에 이상이나 고장이 발생한 경우에는 숙련된 서비스맨과 최신시설을 갖춘 당사 직영 정비사업소 및 직영서비스 코너, 지정정비공장을 이용하여 주시기 바라며, 품질보증과 서비스에 대한 자세한 사항은 품질보증서를 참조하시기 바랍니다.

1996. 7.



차 례

1. 엔진시동 및 운행요령	1-1	9. 긴급시 조치요령	9-1
2. 사용하기 전	2-1	10. 차량관리	10-1
3. 각종 계기 및 지시등	3-1	11. 겨울철 차량 관리	11-1
4. 각종 스위치 사용방법	4-1	12. 점검 및 정비	12-1
5. 실내장비 사용방법	5-1	13. 배출가스 규제 및 관리	13-1
6. 각부 개폐 요령	6-1	14. 제원 및 서비스 데이터	14-1
7. 에어컨	7-1	15. 품질보증에 대해	15-1
8. 전기장치	8-1	16. 대우자동차 서비스망 안내	16-1

본 취급설명서 및 품질보증서에 기술된 모든 지시사항 및 제원은 본 책자 발간당시의 최신 자료로서 추후 폐사가 필요한 경우에는 사전통보없이 임의로 사양을 변경할 수 있으며, 출고된 차량에는 사양변경에 따른 해당 설변 적용의무가 없사오니 양지하시기 바랍니다.

기호*로 표시되어 있는 사양은 차량의 등급에 따라 장착되지 않은 것도 있습니다.

또한 차량의 등급에 따라 본 취급설명서의 그림과 상이한 것도 있습니다.


<참 조>




: 라이트 스위치 “1단”에서 작동됨을 표시합니다.



: 라이트 스위치 “2단”에서 작동됨을 표시합니다.



: 시동키 “II”위치에서 작동됨을 표시합니다.



: 엔진 시동상태에서 작동됨을 표시합니다.