

10. 차량관리



1. 차체 손질
2. 내장품 손질
3. 세차 방법
4. 차체 광택
5. 범퍼 세척
6. 앞유리 손질요령
7. 차량개조에 대해
8. 소화기 비치에 대해
9. 소음방지장치에 대하여

차체 손질

•아래와 같이 오염된 지역을 운행한 경우에는 차체가 부식될 우려가 있으니 조속히 세차하십시오.

1. 해안지대 운행 또는 장시간 주차한 경우
2. 겨울철 염화칼슘을 뿌린 도로를 주행한 경우



3. 공장의 매연, 콜타르등이 많은 지역을 운행한 경우



4. 진흙이나 먼지 등이 현저히 많은 지역 운행시
5. 새똥, 수액등이 묻은 경우

내장품 손질

◎ 플라스틱, 인조가죽, 천

1. 일반적인 청소시에는 마른 걸레 등으로 닦으십시오.
2. 미지근한 물과 비누를 사용하여 닦은 다음 비누를 묻히지 않은 젖은 걸레로 여러번 닦으십시오.
3. 마른 수건으로 닦아 내십시오.

◎ 카페트

1. 카페트 및 시트의 먼지는 진공청소기로 제거하십시오.
2. 카페트의 오염이 심한 경우에는 세척용 샴푸를 뿌리고 헹궈서 닦으십시오.

<주의>

내장품을 세척할 때는 아세톤, 락카용제, 4염화탄소, 에나멜, 환원제, 표백제 등은 절대로 사용하지 마십시오.

세차방법

1. 차체 윗부분부터 물을 뿌리면서 오물을 제거하십시오.
2. 물로 지워지지 않은 오물은 중성세제로 닦아내십시오.
3. 오물을 제거한 후 물기는 부드러운 헝겊이나 세무가죽으로 제거하십시오.

<주의>

- 직사광선이 내리쬐는 곳에서나 차체가 뜨거운 경우에는 세척을 하지 마십시오.



- 중성세제 사용시에는 잘 씻어서 도장면에 세제가 남지 않도록 하십시오.
- 먼지나 오물등은 반드시 물을 뿌리고 제거하십시오.
건조한 상태에서 마른 걸레로 차체를 닦으면 도장면이 손상됩니다.

차체광택

1. 광택을 내기전 차체의 물기를 완전히 제거 하십시오.
2. 부드러운 천에 왁스를 약간 묻혀 차체에 골고루 칠하십시오.
3. 왁스는 넓은 범위를 동일한 방법으로 문지르며 광택을 내십시오.



<주의>

- 연마제가 많이 함유된 왁스는 도장면을 손상시킬 우려가 있으니 사용하지 마십시오.

범퍼 세척

1. 범퍼는 스폰지나 세무가죽을 사용하여 닦으십시오.
2. 연마제가 많이 함유된 왁스나 브리쉬를 사용하면 범퍼 표면이 손상되오니 사용하지 마십시오.
3. 범퍼에 오일이 묻은 경우에는 알콜로 닦아 내십시오.

앞유리 손질 요령

- 기름 걸레나 왁스등으로 앞유리를 닦으면 다음과 같은 현상이 발생할 수 있습니다.

◎ 건조시

주.야간 운행시 앞유리가 깨끗하지 않아 시야를 방해합니다.

◎ 우천시

1. 와이퍼 블레이드의 떨림 현상
2. 앞유리가 부분적으로 닦임
3. 와이퍼 작동시 이음이 발생할 수도 있습니다.



<주의>

기름걸레나 왁스 등으로 앞유리를 닦지 마십시오.

차량개조에 대해

1. 씨에로·넥시아에는 각종 침단 전기·전자 장치가 부착되어 있습니다.

전기장치의 임의적인 개조 및 변경에 의하여 발생될 수도 있는 비정상적인 전자파 및 고주파의 간섭 및 방해에 의하여 비작동 또는 차량 화재 발생의 위험이 있습니다.

특히 엔진 점화장치에 차량도난 방지장치 설치후 오작동될 경우 크랭킹은 되나 시동이 걸리지 않아 고가의 삼원촉매장치, 엔진관련부품의 손상 및 차량 화재 발생의 위험이 있습니다.

따라서 고객여러분께서는 당사에서 설치한 관련 배선에 대해 임의적인 개조 또는 변경을 삼가하여 주십시오.

2. 차량 출고후 자외선등을 차단할 목적으로 칼라유리로 장착하는 경우 누수등의 문제가 발생될 수있으니 삼가하여 주시기 바랍니다.

3. 차량 출고후 각종 몰딩 장착시 드릴작업으로 인하여 도장부위가 손상되거나 차체에 녹 등이 발생되오니 주의하십시오.

4. 규격 이외의 타이어를 장착할 경우 핸들 무거움, 연료소비과다, 제동장치 불량등의 원인이 되며 고속 주행시 핸들 떨림으로 인한 타이어 편마모의 원인이 됩니다.

5. 시트커버나 비닐커버를 교환할 때는 배선이 손상되지 않도록 주의하십시오. 또한 시트커버나 비닐커버가 통풍구를 막지 않도록 주의하십시오.

소화기 비치에 대해

씨에로·넥시아에서 각종 전기장치가 장착되어 있어 차량개조 및 사고에 의해 차량 화재 발생의 위험이 있으니 차량 인도후 고객 여러분께서는 차량에 소화기를 비치하여 화재발생시 초기진화하여 피해를 최소화하시기 바랍니다.



1. 화재예방을 위해서는

- 주기적으로 각종 배선의 손상 및 간섭여부를 점검하시고 이상이 있는 경우에는 즉시 지정정비공장에서 점검을 받으십시오.
- 연소되기 쉬운 물질(벚짚, 낙엽, 연탄재, 쓰레기 등)이 있는 곳에 차량을 주정차하지 마십시오.
- 휴즈는 반드시 규정용량의 제품을 사용하십시오.
- 당사에서 설치한 관련배선에 대해 임의적으로 변경, 개조하지 마십시오.

2. 화재 발생시에는

- 차량에 화재가 발생하면 당황하지 마시고 소화기를 이용하여 아래와 같은 방법으로 진화하십시오.
 - 1) 바람을 등에 지고 소화기 안전핀을 제거한 후 노즐을 화재 발생 부위로 향하게 하고
 - 2) 레버를 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 분사하십시오.

- 3) 소화기 사용 및 관리요령에 대한 자세한 내용은 제작회사의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

소음방지 장치에 대하여

씨에로·넥시아의 소음방지 장치는 아래 그림과 같은 위치에 부착되어 있습니다. 임의로 상기 소음방지 장치의 개조나 탈, 부착 또는 비순정 부품의 장착은 이음 발생 및 소음 허용 기준 초과 등의 우려가 있으니 삼가하여 주시기 바랍니다.

