

8 주기점검

주기점검 일반사항.....	2
주기점검표.....	3
■ 일반조건	3
■ 가혹 조건	6

주기점검 일반사항

차량을 최적의 상태로 안전하게 장기간 사용하기 위해서는 본 취급설명서가 제시하는 항목들에 대해 정기적으로 점검 및 정비를 하십시오.

차량을 정기적으로 점검 및 정비를 하는 것은 운전자의 책임입니다. 만일 운전자가 하여야 할 책임을 다하지 않으면, 당사 보증수리 규정에 의한 보호를 받지 못할 수가 있습니다.

자격을 갖춘 정비사나 시설에서도 차량의 정비서비스를 받을 수 있습니다. 그러나 우수한 정비사를 보유하고 있고 순정부품을 사용하는 당사의 정비망에서 이러한 정비서비스를 받으실 것을 권장합니다.

비순정품을 사용하거나, 완전치 못한 점검 및 정비는 차량 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

일반적인 조건에서 주행한 차량과 가혹한 조건에서 주행한 차량의 점검 및 교환주기는 다릅니다.

다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 정기점검주기를 좀더 앞당겨 자주 점검 및 교환해 주십시오.

- 10km 미만의 짧은 거리를 반복 운행
- 공회전 상태에서 장시간 대기
- 낮은 속도에서 자주 정체되는 운행
- 먼지 또는 비포장도로 운행
- 언덕이나 오르막길 운행
- 외기온도가 높은 날, 심한 정체구간 운행
- 택시, 경찰차, 배달차 등과 유사하게 운행
- 추운날 냉간시동 후 즉시 운행

주기점검표

■ 일반조건

(○ : 점검 후 필요하면 교정, 세척, 보충, 조정 및 교환, ● : 교환)

항목	주기	주행거리 또는 운행기간 중 먼저 도래한 조건이 우선 순위 적용					
		매 15,000 km	매 30,000 km	매 45,000 km	매 60,000 km	매 150,000 km	매 240,000 km
		매 1년	매 2년	매 3년	매 4년	매 10년	매 10년
엔진관련 부품							
구동벨트					○		
엔진오일 및 오일 필터	매 1년 혹은 '엔진오일 교환지시등' 점등시 교환						
냉각장치 및 냉각수호스 연결상태	○						
냉각수 ¹⁾	○						
연료필터	디젤	매 60,000km 또는 2년마다 교환					
연료라인 및 연결상태	○						
에어클리너 엘리먼트	주 ²⁾ 참조						
타이밍 벨트	매 120,000km 또는 10년마다 교환						

주 1) 매 240,000 km 또는 5년마다 교환하십시오.

2) 매 19,000 km 또는 1년마다 점검하고, 매 72,000 km 또는 4년마다 교환하십시오.

8-4 주기점검

(○ : 점검후 필요하면 교정, 세척, 보충, 조정 및 교환, ● : 교환)

항목	주기	주행거리 또는 운행기간 중 먼저 도래한 조건이 우선 순위 적용					
		매 15,000 km	매 30,000 km	매 45,000 km	매 60,000 km	매 150,000 km	매 240,000 km
		매 1년	매 2년	매 3년	매 4년	매 10년	매 10년
진공호스 및 블로바이 호스			○				
샤시 및 바디관련 부품							
에어컨 필터		매 10,000km 또는 6개월 마다 교환					
배기 파이프 및 마운팅		○					
브레이크액		매 2년마다 교환					
앞브레이크 패드 및 디스크		○					
뒷브레이크 라이닝 및 디스크		○					
주차브레이크		○					
브레이크라인 및 연결상대		○					
트랜스퍼 케이스, 디퍼렌셜 어셈블리: 누유점검		○					

(○ : 점검후 필요하면 교정, 세척, 보충, 조정 및 교환, ● : 교환)

항목	주기	주행거리 또는 운행기간 중 먼저 도래한 조건이 우선 순위 적용					
		매 15,000 km	매 30,000 km	매 45,000 km	매 60,000 km	매 150,000 km	매 240,000 km
		매 1년	매 2년	매 3년	매 4년	매 10년	매 10년
샤시, 바디의 하체 볼트/너트 조임상태		○					
자동변속기 오일 ³⁾		주 ³⁾ 참조					
타이어 상태 및 공기압		일일점검					
타이어 로테이션		매 12,000 km마다 로테이션					
휠얼라인먼트 ⁴⁾		비정상적임을 감지할 때 점검하십시오.					
배터리		차량 운행 및 운휴 상태에 따라 수시 점검, 필요시 충전 및 교환					
스티어링 휠 및 링케이지		○					
드라이브샤프트 부트		○					
안전벨트, 버클 및 앵커		○					
로크, 힌지, 후드래치의 윤활상태		○					

주 3) 자동변속기 오일은 점검 및 교환이 필요치 않습니다. 단, 오일 누유나 자동변속기 이상 등과 같은 증상이 나타날 경우 점검하십시오.

4) 필요시, 휠밸런스를 점검하십시오.

■ 가혹 조건

점검항목	간격	운전조건
엔진오일 및 엔진오일 필터	DIC에 엔진오일 교환요망 메시지가 나타나는 경우	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
에어클리너 엘리먼트	엔진오일 교환시마다 혹은 필요시 더 자주 점검	2
에어컨 필터	상태에 따라 수시점검, 필요시 교환	2
브레이크액	매 1년마다 교환	5, 6
브레이크 패드, 디스크, 라이닝	상태에 따라 수시점검, 필요시 교환	1, 5, 6, 8
자동변속기 오일	매 72,420km 마다 교환	4, 5, 6
Tire	상태 수시 점검, 이상 시 Rotation 시행	6, 10

※ 다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 점검 및 교환주기를 좀 더 앞당겨 자주 점검, 교환해 주십시오.

- 1) 짧은 거리를 반복해서 운행
- 2) 먼지가 많은 지역, 악취/대기 오염이 심한 지역 또는 비포장도로 등을 자주 운행
- 3) 공회전 상태에서 장시간 대기
- 4) 외기온도가 높은 날 심한 정체구간등을 자주 운행
- 5) 언덕, 산길, 오르막길, 긴 내리막길 등을 자주 운행
- 6) 택시, 경찰차, 배달차 등의 목적으로 운행
- 7) 추운 날 냉간 시동 후 즉시 운행
- 8) 정차와 출발이 잦은 시내 주행
- 9) 소금, 부식 물질 또는 한랭지역을 운행하는 경우
- 10) 단기간 내에 고속으로 주행거리가 많을 경우