인포테인먼트 시스템

소개	124
알아두기	124
둘러보기	124
기본 사용법	128
라디오	131
AM-FM 라디오	131
라디오 수신	133
오디오 플레이어	134
신뢰성 없는 미디어 장비 피하기	ין
	134
USB 포트	135
AUX 입력 포트	140
블루투스 오디오	141
음성 인식	142
블루투스 음성 인식	142
전화	143
블루투스(개요)	143

블루투스
(휴대폰의 페어링 사용) 144
블루투스 (음성 인식) 150
애플 카플레이와 안드로이드 오토
설정154
시스템154
등록상표 및 라이선스 158

소경고 신다이 8월의 전달을을 사용하여 전로 비인먼트 시스템의 주요 기능을 제어할 둘러보기 이포테인먼트 시스템을 조작하기 위 수도 있습니다. 인포테인먼트 시스템 해 도로에서 눈을 너무 오래 떼거나 우저에 약서 다음과 같이 하십시오 이프테인먼트 시스템은 이프테이먼트	소개 알아두기	회색 처리된 기능은 여러가지 이유로 사용할 수 없는데 이 중 가장 중요한 이 유는 차가 움직이고 있다는 것입니다.	참고 인포테인먼트 사양에 따라 기능이 다 를 수 있습니다.
대 프로에게 데 한 프로에 대 데 이 데 이 데 이 데 이 데 이 데 이 데 이 데 이 데 이 데	▲경고 인포테인먼트 시스템을 조작하기 위 해 도로에서 눈을 너무 오래 떼거나 너무 자주 떼면 충돌이 일어나 사람 이 상해를 입을 수 있습니다. 운전할 때는 인포테인먼트 시스템을 너무 오 래 조작하지 마십시오. 운전에 정신 을 집중하고 계기판이나 인포테인먼 트 화면을 보는 것은 가급적 제한하 십시오. 가능하면 음성 안내 기능을 사용하십시오. 운전할 때는 안전을 위해 인포테인먼트 시스템의 일부 기능이 작동하지 않게 되어 있습니다.	스티어링휠의 컨트롤을 사용하여 인포 테인먼트 시스템의 주요 기능을 제어할 수도 있습니다. 운전에 앞서 다음과 같이 하십시오. • 시스템 작동 방식, 센터 스택 컨트 롤, 인포테인먼트 화면에 대해 잘 알아 놓으십시오. • 즐겨 찾는 방송국을 저장하고 사운 드를 설정하고 스피커를 조절하여 오디오를 셋업하십시오. • 휴대폰 번호와 모바일 장비 번호는 단일 컨트롤을 누르거나 단일 음성 명령어를 사용하여 다이얼할 수 있 도록 미리 설정하십시오. 고객 지원 센터 본 시스템 사용에 관한 각종 문의 및 불 편사항, A/S에 관한 사항은 쉐보레 고 객센터에 문의하시기 바랍니다.	둘러보기 인포테인먼트 시스템은 인포테인먼트 화면, 센터 스택 컨트롤, 스티어링휠 컨 트롤음성 인식 기능으로 제어합니다.



- 1. 🕁 :
 - 쇼를 눌러 홈 메뉴로 진입합니 다.

2. 🝽 :

- 라디오: 짧게 누르면 이전 방송 국이나 채널로 이동합니다. 길 게 누르면 신호가 강한 이전 방 송국이나 채널을 신속하게 찾을 수 있습니다.
- USB/블루투스: 짧게 누르면 이 전 트랙으로 이동합니다. 길게 누르면 빨리 되감기가 실시됩니 다. 놓으면 재생 속도로 돌아갑 니다.

3. ს:

- 누르면 전원이 켜집니다.
- 길게 누르면 전원이 꺼집니다.
- 켜져 있을 때 짧게 누르면 시스 템이 음소거되고 전원을 끄려면 길게 눌러야 한다는 메시지도 같이 표시됩니다.
- 음소거 상태에서 한번 더 누르 면 음소거가 해제됩니다.

• 볼륨 노브를 좌우로 돌려 음량 을 조절할 수 있습니다. 4. ▶ :	홈 페이지 홈 페이지에서는 차량 앱 아이콘을 액 세스할 수 있습니다. 차량이 움직이는 동아에는 이브 앱이 비합성회되니다.	홈 페이지 아이콘 관리 1. 홈 페이지 아이콘을 길게 누르면 편 집 모드에 들어갑니다.
 짧게 누르면 나음 방송국이나 채널로 이동합니다. 길게 누르 면 신호가 강한 다음 방송국이 나 채널을 신속하게 찾을 수 있 습니다. USB/블루투스 : 짧게 누르면 다 음 트랙으로 이동합니다. 길게 누르면 빨리 앞으로 감기가 실 시됩니다. 놓으면 재생 속도로 돌아갑니다. 	홈 페이지는 각 페이지에 5개의 아이콘 이 있는 페이지를 10개까지 설정할 수 있습니다. 아이콘 페이지로 이동하려면 화면을 왼 쪽이나 오른쪽으로 밀어줍니다.	 2. 아이콘을 계속 두르면서 원하는 위 치로 끕니다. 3. 아이콘이 원하는 위치에 오면 손가 락을 뗍니다. 4. 앱을 다른 페이지로 이동하려면, 화 면의 원하는 페이지 방향 가장자리 로 아이콘을 끕니다. 5. 앱의 아이콘을 계속 끌어 원하는 위 치에 놓습니다.
 5. ↓: • ↓를 눌러 통화 화면으로 진입합니다. (블루투스가 연결되어 있지 않는 경우, 휴대폰 연결 설정 화면이나 타납니다.) 		



61 mé :

 인포테인먼트 시스템에 등록된 블 루투스 장치가 연결된 경우 걸려온 전화를 받기 위해 ペ/ 🧯 누르세요. 고객의 연결된 블루투스 장치가 음 성 인식을 지원하는 경우 음성 인식 모드를 활성화하기 위해 ペ/ 🜿를 누 르세요.

м	à	•	
~1	20	•	

 음원 재생상태에서 음소거 기능을 켜거나 끄며, 전화가 걸려온 경우 수신을 거부하거나 통화 상태에서 통화를 종료합니다.
 고객의 연결된 블루투스 장치가 음 성 인식을 지원하는 경우 음성 인식 모드 상태에서를 ▷ / ☎를 누르면 종료합니다.

∆ SRC 7 :

- 버튼을 눌러 소스 선택 화면으로 이 동합니다.
- 라디오 상태에서 조절기를 위로 밀 거나 아래로 당겨 즐겨찾기 된 방송 국를 찾습니다.
- Bluetooth / USB 연결 상태에서 조 절기를 위로 밀어 다음 트랙을 찾거 나 아래로 당겨 이전 트랙을 찾습니 다. 조절기를 밀거나 당긴 상태를 유지하면 음악을 빨리 감거나 되감 을 수 있습니다.

+ 🗅 – :

 볼륨을 높이거나 낮추려면 버튼을 누르십시오.

기본 사용법	설정
오디오	설정 아이콘을 터치하면 설정 메뉴가
활성 상태인 오디오 소스 페이지를 표	열립니다.'설정'을 참조하십시오.
시하려는 경우 오디오 아이콘을 터치합	애플 카플레이
니다. AM, FM, 미디어, 블루투스, USB	지원되는 장비를 연결하고 Apple
및 AUX 의 소스를 사용 할 수 있습니다.	CarPlay 아이콘을 터치하면 애플 카플
저하	레이(장착시)가 작동합니다.
전화 메인 페이지를 표시하려는 경우	'애플 카플레이와 안드로이드 오토'를
전화 아이콘을 터치합니다.	참조하십시오.
블루투스 연결 시 전화 섹션의 블루투 스(인포테인먼트) 부분을 참고하시기 바랍니다.	안드로이드 오토 지원되는 장비를 연결하고 Android Auto 아이콘을 터치하면 안드로이드 오 토(장착시)가 작동합니다.
	'배플 카플레이와 안드로이드 오토'들

참조하십시오.

터치스크린

터치스크린이 활성화 되면 화면에 표시 되며, 비 활성화 되면 화면은 회색으로 표시됩니다. 기능을 터치하여 밝게 표 시할 수 있습니다.

단축 아이콘 모음

단축 아이콘 모음은 화면 하단에 있습 니다. 최대 2개의 앱을 표시할 수 있습 니다.

손동작

인포테인먼트 시스템을 제어할 때 다음 과 같은 손동작을 사용할 수도 있습니 다.

누르기



아이콘이나 옵션을 선택하거나 앱을 작 동 시키거나 지도 내 위치 변경을 할 때 사용합니다.





다른 동작을 시작하거나 앱을 이동시키 거나 앱을 삭제할 때 사용합니다. 끌기(드래그)



홈페이지에서 앱 또는 지도를 이동시킬 때 사용합니다. 앱을 끌 때는 앱을 누른 상태로 새 위치로 이동시켜야 합니다. 끌기는 상하좌우로 가능합니다.

참고

해당 기능은 차량이 주차되어 있을 때와 이동하지 않을 때만 사용할 수 있는 기능입니다.

짧게 밀기



목록에서 목록이나 지도에 표시된 항목 을 짧게 이동시킬 때 사용합니다. 선택 한 항목을 누르고 위아래로 빠르게 이 동시키십시오. 넘기기와 훑기(스와이프)



목록을 스크롤 하거나 지도 이동 또는 페이지를 바꿀 때 사용합니다. 화면에 손가락을 놓고 상하나 좌우로 빠르게 이동시키십시오. 유광 표면, 차량 정보 화면, 라디오 화면의 클리닝

유광 표면이나 차량 정보 화면은 극세 사 헝겊으로 닦으십시오.

먼저 연질 브러시로 먼지를 제거하고 극세사 헝겊으로 가볍게 문질러 닦으십 시오. 윈도클리너나 솔벤트는 사용하지 마십시오. 극세사 헝겊은 정기적으로 순한 비누를 사용하여 손으로 세탁하십 시오. 표백제나 섬유 연화제는 사용하 지 마십시오. 세탁한 극세사 헝겊은 깨 끗이 행구고 바람으로 건조시키십시오.

라디오

AM-FM 라디오

라디오 듣기

홈페이지에서 오디오 아이콘을 터치하 면 현재 오디오 소스 페이지가 열립니 다. 화면 좌측에서 가장 최근에 사용한 3개의 소스 중에서 선택하거나 추가 정 보 옵션을 터치하여 사용 가능한 소스 의 목록을 표시합니다.

사용 가능한 소스는 AM, FM, 미디어, USB, 블루투스, AUX 등이 포함될 수 있습니다.

인포테인먼트 시스템 사운드 메뉴 오디오 소스 메인 페이지에서 대◎을 터 치하면 다음 옵션이 나타납니다.

이퀼라이저 : 저음, 중간음, 고음을 조 절합니다.

페이드/밸런스: 조절 버튼을 터치하거 나 십자선을 누르거나 드래그합니다. 방송국 찾기 방송국 찾기



AM 또는 FM 옵션에서 이전 또는 다음 의 신호가 강한 방송국을 검색할 경우 인포테인먼트 화면에서 써 또는 써을 터 치합니다. 사용 가능한 모든 방송국을 표시하려면

돋보기 아이콘을 터치합니다. 목록을 스크롤하여 모든 방송국을 위 아래로 탐색한 후 청취하고자 하는 방송국을 터치합니다. ☆를 터치하면 방송국이

즐겨찾기로 저장됩니다. 일부 사양은 방송국 업데이트를 눌러 해당 지역의 청취 가능한 방송국을 업데이트 할 수 있습니다.

<	직접 채	널 입력		×
	채널	번호 입력	$\langle \times \rangle$	☆
	1	2	3	95.9
	4	5	6	
	7	8	9	
		0		

방송 주파수 직접 찾기

AM 화면, FM 화면에서 비미을 터치하면 직접 채널 입력 화면이 열리고 키패드 가 나타납니다. 디스플레이의 왼쪽 화 살표와 오른쪽 화살표를 사용하여 주파 수를 위아래로 검색할 수 있습니다. 키패드를 사용하여 방송국을 직접 입력 할 수도 있습니다. 방송국을 입력하면 화면 우측에 해당 방송국에 대한 정보 가 표시됩니다. 라디오를 유효한 새 주 파수에 맞출 때마다 정보가 업데이트됩 니다. ☆를 터치하면 검색한 방송국이 즐겨찾기로 저장됩니다.

키보드로 유효하지 않은 주파수를 입력 하면 해당 주파수가 회색 처리되고 유 효한 주파수를 입력하면 해당 주파수에 소수점이 자동으로 표시됩니다.

입력한 숫자를 하나씩 삭제하려면 ◀ጃ를 짧게 터치합니다. 입력한 숫자를 모두 삭제하려면 ◀ጃ를 길게 터치합니 다.

유효한 AM/FM 방송국이 자동으로 새 주파수에 맞추어지지만 직접 찾기 화면 이 닫히지는 않습니다.

직접 채널 입력 화면 우측의 화살표를 터치할 때마다 목록에 나오는 방송국이 하나씩 맞추어집니다. 화살표를 터치하 고 있으면 방송국이 빨리 지나갑니다.

방송국 즐겨찾기 저장하기

즐겨찾기 방송국은 화면 상단에 표시됩 니다.

AM, FM 방송국: 현재의 방송국/채널 을 즐겨찾기에 저장하려면 방송국 찾기 화면에서 FAV 설정 버튼을 길게 터치 하거나 방송 주파수 직접 찾기 화면에 서 ☆ 버튼을 터치 합니다. 저장한 방송 국/채널을 터치하면 해당 방송국/채널 이 불러집니다.

참고

표시되는 즐겨찾기의 갯수는 기본 설 정에 의해 자동 조정되지만, 오디오 즐겨찾기 페이지 설정에서 수동으로 조정할 수 있습니다.

라디오 수신

라디오에 전파 간섭이나 잡음이 있을 때는 액세서리 전원 소켓에서 전자 장 비를 분리하십시오.

FΜ

FM 신호의 도달 거리는 16~65km입니 다. 라디오에 전파 간섭을 줄이는 전자 회로가 내장되어 있기는 하지만 큰 건 물이나 언덕이 있으면 잡음이 생겨 사 운드가 나빠질 수 있습니다.

AM

대다수 AM 방송국의 서비스 범위는 FM 방송국의 서비스 범위보다 넓습니 다(야간에는 특히 넓음). 서비스 범위가 넓으면 복수의 방송국 전파가 서로 간 섭을 일으킬 수 있습니다. 폭풍이나 송 전선 같은 것이 라디오 수신을 방해해 도 잡음이 생길 수 있는데 이런 경우에 는 라디오의 고음역을 낮추어 보십시

오.

참고

산악지역, 터널 및 지하 주차장 등과 같은 주파수가 약한 난청지역에서는 라디오 수신율이 떨어질 수 있으나, 이는 라디오 및 안테나 고장이 아니 오니 난청지역 통과 후 수신율을 다 시 확인하십시오.

참고

라디오 주파수 환경이 악화될 경우 잡음을 줄이기 위해 라디오 볼륨이 자동으로 조절될 수도 있습니다.

휴대폰

전화 발신이나 수신, 충전 또는 단순히 ㅋㅋ 놓는 것과 같은 휴대폰의 사용도 라 │ 돌리고. 장착하려면 시계방향으로 돌리 디오 정전기 간섭을 일으킬 수도 있습 니다. 이런 경우 휴대폰의 연결을 해제 하거나 끄십시오.

안테나

안테나를 분리하려면 반시계방향으로 면 됩니다.

주의
자동 주차장과 같이 천정이 낮은 공 간에 진입을 할 때는 안테나를 분리 하십시오. 분리하지 않으면 안테나가 파손될 수 있습니다.
자동 세차기로 세차할 경우에는 세차 전 반드시 안테나를 탈거하십시오. 안테나를 탈거하지 않고 세차하면 안
테나가 파손될 수 있습니다. 좋은 라디오 수신율을 위해서 안테나
를 바르게 설치하신 후 부득이한 경 우를 제외하고 안테나를 눕히지 마시 고 항상 세원주십시오.

오디오 플레이어

신뢰성 없는 미디어 장비 피하 기

USB 장치. 모바일 기기와 같은 미디어 장치를 사용할 때는 소스를 고려하십시 오. 신뢰성 없는 미디어 장비에는 시스 템의 작동이나 성능에 나쁜 영향을 미 칠 수 있는 파일이 들어 있을 수 있습니 다. 콘텐츠나 출처를 신뢰할 수 없는 미 디어 장비를 사용하는 것은 피하십시 오.

USB 포트

USB 포트 사용

보조 장치를 USB 포트에 연결하면 인 포테인먼트 시스템으로 음악이나 영화 를 재생할 수 있습니다.

USB 지원

본 차량의 경우 USB 포트는 온도 조절 시스템 아래, 뒷좌석 송풍구 아래에 있 습니다.

USB의 플레이 USB는 USB 포트에 연결할 수 있습니 다. USB 포트는 다음 확장자를 갖는 오디 오 파일을 지원합니다. • MP3 • MP4 • AAC • OGG • WAV • M4A

내 미디어 라이브러리

색인이 달린 모든 미디어 소스의 내용 을 이용할 수 있게 해줍니다. 내 미디어 는 미디어 소스 페이지에서 사용 가능 한 소스로 표시됩니다.

USB MP3 플레이어와 USB

시스템에 연결한 USB MP3 플레이어와 USB는 USB 대용량 저장 등급(USB MSC) 규격에 부합해야 합니다.

USB 플레이하기

1. USB를 연결합니다.

- 2. 홈페이지에서 오디오 아이콘을 터 치합니다.
- 3. ✓ 아이콘을 터치한 후 연결하고자 하는 USB 장치를 선택합니다.

USB를 플레이할 때는 다음 기능을 사 용할 수 있습니다.

▶(플레이): 현재 미디어 소스를 플레 이하려면 터치합니다.

Ⅱ(일시 정지): 현재의 미디어 소스를 일시 정지시키려면 터치합니다.

🕅 (이전/뒤로가기)

- 현재 트랙이나 이전 트랙의 처음으 로 가려면 터치합니다.
- 재생중에 누르고 있으면 뒤로 빨리 갑니다. 놓으면 정상적인 속도로 플 레이가 재개됩니다. 경과 시간이 표시됩니다.

阏(다음/앞으로 빨리 가기)

- 다음 트랙으로 가려면 터치합니다.
- 재생중에 누르고 있으면 앞으로 빨 리 갑니다. 놓으면 정상적인 속도로 플레이가 재개됩니다. 경과 시간이 표시됩니다.

★(랜덤 플레이): 음악을 랜덤 순서로 플레이 하려면 터치합니다.

USB 사운드 메뉴

'AM-FM 라디오'에 나오는 '인포테인먼 트 시스템 사운드 메뉴'를 참조하십시 오.

USB 찾아보기 메뉴

USB 연결 장치 터치 후, 메인 메뉴에서 돋보기 아이콘을 터치합니다.

앨범 목록을 터치하면, 위쪽 화살표와 아래쪽 화살표 및 ㄱ-ㅎ가 왼쪽에 나타 납니다. 위쪽 화살표와 아래쪽 화살표 를 터치하여 목록을 위와 아래로 이동 하여 검색할 수 있습니다.

¬-ㅎ을 터치하여 초성으로도 검색할 수 있습니다. 영문 초성으로 검색하려 면 글자 선택 목록에서 우측 하단 지구 본 모양을 터치하여 A-Z 검색으로 변경 하십시오.

찾아보기를 터치하면 다음 항목이 표시 됩니다.

참고

USB 장치안에 해당 목록의 내용이 없으면 알수 없는 앨범, 작곡자 또는 아티스트 등이 나오지 않을 수도 있 습니다.

참고

해당 차량의 오디오가 지원하지 않는 특정 음악 포맷 형식에서는 음악 제 목 글자가 정확히 표현되지 않을 수 도 있습니다.

재생목록:

- 1. USB의 재생목록을 보려는 경우에 터치합니다.
- 2. 재생목록을 선택하면 재생목록에 있는 모든 곡의 목록이 표시됩니다.
- 3. 목록에서 곡을 누르면 재생을 시작 합니다

지원되는 재생목록 확장자는 M3U와 PLS입니다.

아티스트:

- 1. USB의 아티스트 목록을 보려는 경 우에 터치합니다.
- 2. 아티스트 이름을 누르면 아티스트 의 앨범 전체 목록을 보여줍니다.
- 3. 곡을 선택하려면 모든 노래를 누르 거나 앨범을 누른 후 목록 에서 곡 을 선택합니다.

노래:

- 1. USB에 있는 모든 노래의 목록을 보 려는 경우에 터치합니다.
- 재생을 시작하려면 목록에서 노래 를 터치하십시오.

앨범:

- 1. USB의 앨범을 보려는 경우에 터치 합니다.
- 2. 앨범을 터치하면 앨범에 있는 모든 곡의 목록이 표시됩니다.
- 목록에서 곡을 누르면 재생을 시작 합니다.

<	노래		×
	Song Title	4 ()	☆
	Song Title		☆
ē	Song Title		☆
\bigcirc	Song Title		☆

곡, 앨범, 아티스트 또는 기타 유형의 미 디어의 목록이 표시되면, 수직 키패드 가 목록 한쪽에 나타나고 스크롤바가 다른 쪽에 나타납니다. 수직 키패드를 사용할 때, 원하는 이름의 시작 문자를 터치하면 해당 문자의 줌 버블이 표시 됩니다. 손가락을 인포테인먼트 화면에 서 떼면 줌 버블이 사라집니다.

스크롤 바를 터치하여 목록을 위아래로 옮길 수 있습니다.

138	인포테인먼트	시스템
-----	--------	-----

자근・

8=.
1. USB의 장르을 보려는 경우에 터치
합니다.
2. 아티스트 목록을 보려는 경우에 장
르를 터치합니다.
3. 아티스트를 터치하면 그 아티스트
의 앨범이 표시됩니다.
4. 앨범을 터치하면 그 앨범에 있는 모
든 곡이 표시됩니다.
5. 노래를 터치하면 재생을 시작합니
다.

디스플레이 하단 가까이에서 '추가정 보' 옵션을 선택하면 팟캐스트, 작곡가, 오디오북 및 폴더 보기(장착된 경우)가 표시됩니다.

ĺ	작곡가:	오디
	1. USB의 작곡가을 보려는 경우에 터 치합니다.	1 는
	 작곡가를 누르면 해당 작곡가의 앨 범 목록이 표시됩니다. 	2 . 도 칩
	3. 앨범을 터치하면 노래 목록을 보여	C
	펍니다. 4. 목록에서 곡을 누르면 재생을 시작 합니다.	폴더: 1. U E
	팟캐스트:	2. 콜
	1. 연결된 Apple 장치에서 팟캐스트를 보려는 경우에 터치합니다.	물 3. ^무
	2. 팟캐스트를 터치합니다.	즈
	3. 에피소드를 터치하면 재생을 시작 합니다.	

오북:

- Apple 장치에서 오디오북을 보려 = 경우에 터치합니다.
- 오디오북을 목록에서 터치합니다. 뱁터를 터치하면 재생을 시작합니 가.

- JSB의 디렉토리를 보려는 경우에 터치합니다.
- 폴더를 터치하면 모든 파일의 목록 을 보여줍니다.
- 목록에서 파일을 누르면 재생을 시 작합니다.

파일 시스템과 명칭 USB가 지원하는 파일 시스템은 다음과 같습니다. • FAT32 • NTFS • HFS+ 음악명, 음악가명, 앨범명, 장르명은 파 일의 음악 정보에서 가져오며 이들이 존재하는 경우에만 표시됩니다. 음악 정보가 없으면 파일명이 트랙명으로 표 시됩니다.	의 저장하기/ 을 지장하려면 돋보기)을 눌러 미디어 유형 록 합니다. 하려면 다음 찾아보기 러치합니다. 의 재생목록을 즐겨찾 해당 재생목록 옆의 가 전된 FAV를 터치합 네 첫 번째 노래가 재 다. 테스트를 즐겨 찾기로 아티스트 옆의 ☆를 찾기한 아티스트를 불 우 FAV를 터치합니다. 첫 번째 곡이 재생되	노래 : 한 곡을 즐겨 찾기로 저장하려면 해당 곡 옆의 ☆를 터치합니다. 즐겨찾 기한 곡을 불러오려면 저장된 FAV를 터치합니다. 앨범 : 한 앨범을 즐겨 찾기로 저장하 려면 해당 앨범 옆의 ☆를 터치합니다. 즐겨찾기한 앨범을 불러오려면 저장된 FAV를 터치합니다. 앨범 목록의 첫 번 째 곡이 재생되기 시작합니다. 장르 : 한 장르를 즐겨 찾기로 저장하려 면 해당 장르 옆의 ☆를 터치합니다. 즐 겨찾기한 장르를 불러오려면 저장된 FAV를 터치합니다. 장르의 첫 번째 곡 이 재생되기 시작합니다. 팟캐스트 : 한 개의 팟캐스트를 즐겨찾 기로 저장하려면 해당 팟캐스트 옆의 ☆를 터치합니다. 즐겨찾기한 팟캐스 트를 불러오려면 저장된 FAV를 누릅니 다. 팟캐스트가 재생되기 시작합니다.
--	---	---

오디오북: 한 개의 오디오북을 즐겨찾	미디어 플레이와 음소거	AUX 입력 포트
기로 저장하려면 해당 오디오북 옆의 ☆를 터치합니다. 즐겨찾기한 오디오	스티어링휠의 ▷/ ☎을 누르면 USB의 플레이가 멈춥니다. 스티어링휠의 음소	본 차량의 경우 AUX 입력 포트는 온도 조절 시스템 아래쪽에 있습니다.
북을 불러오려면 저장된 FAV를 터치합 니다. 오디오북에서 첫 번째 챕터가 재 생되기 시작합니다.	거 버튼을 다시 두르면 USB의 플레이 가 재개됩니다. 플레이가 멈추었을 때 소스를 바꾸면 플레이가 재개되고 음소거가 취소됩니 다.	다음 AUX 오디오 소스를 연결할 수 있 습니다: • 노트북 컴퓨터 • 오디오 뮤직 플레이어 이 잭에는 오디오 출력 단자가 없습니 다. 헤드폰을 AUX 입력 포트에 꽂지마 십시오. 차량을 P(주차)에 두고 보조 장
		치를 설정하십시오. 3.5 mm (1/8 in) 케이블로 보조 장치와 AUX 입력 잭을 연결합니다. 장치가 연 결되면 시스템이 차량 스피커로 장치의 오디오를 재생할 수 있습니다.
		보조 장치를 이미 연결했지만 현재 다 른 소스가 활성화된 경우, 홈 페이지에 서 오디오 아이콘을 터치한 후 미디어 아이콘을 터치하여 AUX 소스가 나타날 때까지 오디오 소스 화면을 탐색합니 다.

참.	כ
----	---

AUX 소스 메뉴에서는 랜덤 재생 및 찾아보기를 이용할 수 없습니다.

블루투스 오디오

시스템에서 페어링된 블루투스 장비의 음악을 플레이할 수 있습니다. 장비를 페어링하는 방법은 '블루투스(휴대폰의 페어링과 사용)'를 참조하십시오.

볼륨 조절이나 음악 선택에는 인포테인 먼트 컨트롤을 사용할 수도 있고 모바 일 장비 컨트롤을 사용할 수도 있습니 다. 블루투스 오디오를 선택했을 때 사 운드가 나오지 않으면 모바일 장비와 인포테인먼트 시스템 모두의 볼륨 세팅 을 점검하십시오.

화면 좌측의 최근 소스 목록에서 블루 투스 아이콘을 터치하거나, 기타 아이 콘을 터치하고 블루투스 장비를 선택하 면 음악이 플레이됩니다.

블루투스를 통해 음악 플레이하기

1. 장비를 켜고 이를 페어링합니다.

 페어링이 완료되면 홈페이지에서 오 디오 아이콘을 터치하고 블루투스 아이콘을 터치합니다.

블루투스 사운드 메뉴

'AM-FM 라디오'에 나오는 '인포테인먼 트 시스템 사운드 메뉴'를 참조하십시 오.

블루투스 장비의 관리

메인 홈페이지에서 다음과 같이 합니 다.

- 1. 오디오 아이콘을 터치합니다.
- 2. 화면 왼쪽의 V를 터치합니다.
- 3. 블루투스 아이콘을 터치합니다.
- 장비를 추가하거나 삭제하려면 장 치를 터치합니다.

블루투스를 선택하면 연결된 장비의 오 디오 플레이어가 플레이를 시작하지 못 할 수 있습니다. 차가 정지해 있을 때 모 바일 장비로 플레이를 시작하십시오.

장비마다 오디오의 플레이가 서로 다르 게 시작됩니다. 블루투스를 소스로 선 택하면 화면에 시스템이 일시 정지된 상태가 나타날 수도 있습니다. 장비의 재생을 누르거나 화면의 ▷을 터치하면 플레이가 시작됩니다. **참고** 일정 시간이 지나도 음성이 들리지 않으면 기존 오디오 플레이 상태로 돌아갑니다.

일부 스마트폰은 블루투스 음악 정보를 라디오에 보내 디스플레이에 표시되도 록 지원합니다. 디스플레이 표시가 가 능하면 이를 확인하여 화면에 보여줍니 다.

음성 인식

블루투스 음성 인식

스티어링 휠 버튼의 & / ⓒ 버튼을 1초 이 상 길게 눌러 블루투스 음성 인식 또는 Siri를 실행합니다.

참고

Apple CarPlay 또는 Android Auto와 같은 휴대폰 프로젝션 세션을 실행하 는 경우 블루투스 음성 인식을 사용 할 수 없습니다.

전화

블루투스(개요)

블루투스 시스템은 다양한 모바일 장비 와 상호 작용하여 다음을 가능하게 합 니다.

- 핸즈프리 모드로 전화 걸기 및 받기
- 모바일 장비의 전화번호부나 연락 처 목록을 차와 공유하기

운전자의 주의력이 분산되는 것을 방지 하기 위해 운전을 시작하기 전에 차를 주차하고 다음과 같이 하십시오.

- 모바일 장비의 기능을 잘 알아 놓으 십시오. 전화 번호부와 연락처 목록 을 보기 쉽게 정리하고 중복되는 정 보와 사용하지 않는 정보를 삭제하 십시오. 단축 다이얼 기능이나 바로 가기 기능을 사용할 전화 번호를 저 장해 놓으십시오.
- 인포테인먼트 시스템의 컨트롤과 사용 방법을 알아 놓으십시오.

모바일 장비를 차와 페어링하십시
 오. 시스템이 모든 모바일 장비를
 지원하는 것은 아닙니다. 본 단원
 뒤에 나오는' 페어링'을 참조하십시
 오.

블루투스 시스템이 있는 차는 핸즈프리 기능이 있는 블루투스 모바일 장비로 전화를 걸고 받을 수 있습니다. 블루투 스 시스템은 인포테인먼트 시스템과 음 성 인식 시스템으로 제어합니다. 블루 투스 시스템은 시동 스위치가 ON 위치 나 ACC/ACCESSORY 위치에 있을 때 사용할 수 있습니다.

블루투스 시스템의 작동 거리는 9.1m 입니다. 모든 모바일 장비가 모든 기능 을 지원하는 것은 아니며 모든 모바일 장비가 블루투스 시스템을 지원하는 것 도 아닙니다.

컨트롤

블루투스 시스템은 인포테인먼트 시스 템과 스티어링휠에 있는 컨트롤로 제어 합니다.

스티어링휠 컨트롤

♂1☆: 걸려온 전화를 받으려면 짧게 누릅니다. 연결된 블루투스 모바일 장 비에 음성 인식 시스템을 사용하려면 길게 누릅니다.

▷/ ∞: 통화를 끝내거나, 전화를 거부 하거나, 동작을 취소하려면 누릅니다. 전화를 사용하지 않을 때 는 인포테인 먼트 시스템의 사운드를 멈추거나 살리 는 데 사용합니다.

인포테인먼트 시스템 컨트롤 인포테인먼트 컨트롤로 메뉴 시스템을 검색하는 방법은 "기본 사용법'을 참조 하십시오.

오디오 시스템

블루투스 모바일 장비를 사용할 때는 앞좌석 오디오 스피커에서 말소리가 나 옵니다(오디오 소리는 멈춤). 모바일 장 비의 통화 볼륨은 스티어링휠이나 센터 스택의 볼륨 컨트롤을 사용하여 조절할 수 있습니다. 조절한 볼륨은 다음에 통 화할 때도 적용됩니다. 볼륨을 특정 레 벨 밑으로 낮출 수는 없습니다.

블루투스 (휴대폰의 페어링 사용)

페어링

차에서 블루투스 모바일 장비를 사용하 려면 해당 장비를 블루투스 시스템과 페어링하고 차에 연결해야 합니다. 블 루투스 모바일 장비를 페어링하기 전에 해당 장비의 사용 설명서에 나오는 블 루투스 기능을 읽어보십시오.

페어링 정보

- 차에 연결된 모바일 장비가 없으면 인포테인먼트 화면의 전화 메인 페 이지에 연결된 휴대폰 없음이 표시 됩니다. 휴대폰을 연결하려면 본 옵 션을 터치합니다. 화면 우상단의 휴 대폰 탭을 터치하고 휴대폰 추가를 터치하여 휴대폰을 연결할 수도 있 습니다.
- 음악 플레이 기능이 있는 블루투스 스마트폰은 스마트폰 겸 음악 플레 이어로 페어링할 수 있습니다.

- 블루투스 시스템에 최대 10개의 장 비를 페어링할 수 있습니다.
- 차가 움직이면 페어링이 중단됩니 다.
- 휴대폰의 페어링 정보를 변경하거 나 휴대폰을 시스템에서 삭제하지 않은 한 페어링은 한 번만 필요합니 다.
- 시스템의 작동 범위 내에 복수의 휴 대폰(페어링 된 것)이 있으면우선 연결로 설정된 휴대폰이 연결됩니다. 우선 연결 없으면 마지막 사용 된 휴대폰이 연결됩니다. 다른 휴대 폰에 연결하려면 본 단원 뒤에 나오 는 '다른 휴대폰에 연결하기'를 참조 하십시오.

휴대폰 페어링하기

- 1. 휴대폰의 블루투스 기능을 켭니다.
- 홈페이지에서 전화 아이콘을 터치 하거나 화면 하단 근처의 바로가기 트레이에 있는 전화 아이콘을 터치 합니다.
- 3. 휴대폰 연결 위 + 아이콘을 터치합 니다
- 4. 전화 추가를 터치합니다.
- 휴대폰의 블루투스 설정 목록에서 인포테인먼트 화면으로 전송된 차 량 명칭을 터치합니다.
- 6. 휴대폰의 지시에 따라 인포테인먼 트 화면에 표시된 6자리 PIN 코드를 확인하고 '쌍으로 연결'을 터치합니 다. 성공적인 페어링을 위해서는 휴 대폰과 인포테인먼트 화면의 PIN 코드를 확인해 주어야 합니다.

- 7. 휴대폰에서 페어링 절차를 시작합 니다. 자세한 페어링 절차는 휴대폰 사용 설명서를 참조하십시오. 페어 링이 완료되면 'Connected' 라는 내 용이 표시됩니다.
- 휴대폰에 차량 명칭이 표시되지 않 을 때는 다음 방법으로 페어링 절차 를 다시 시작할 수 있습니다.
 - 휴대폰을 껐다 켭니다.
 - 인포테인먼트 화면의 전화 아이 콘 메뉴로 돌아가서 페어링 절 차를 다시 시작합니다.
 - 휴대폰을 리셋합니다. 이 방법
 은 제일 나중에 사용하십시오.
- 9. 다른 휴대폰을 페어링하려면 1~8단 계를 반복합니다.

참조

휴대폰에서 연결을 승인하거나 전화 번호부 다운로드를 허용하라는 메시 지가 뜨는 경우 승인을 터치하면 휴 대폰 내에 저장되어 있는 전화번호부 를 이용 할 수 있습니다.

우선 연결 휴대폰	5. 우선 연결 옵션을 터치합니다.	연결된 휴대폰 분리하기
지스템의 작동 범위 내에 목수의 휴대 폰(페어링된 것)이 있으면 우선 연결로 설정된 휴대폰이 연결됩니다. 하나의 휴대폰을 먼저 연결하는 휴대폰으로 설	휴대폰과 모바일 장비는 추가, 제거, 연 결, 분리가 가능합니다. 휴대폰이나 모 바일 장비의 추가나 관리를 요청할 때 마다 하위 메뉴가 표시됩니다.	 홈페이지에서 전화 아이콘을 터치 합니다 휴대폰을 터치합니다.
정하려면 다음과 같이 합니다. 1. 휴대폰을 켭니다. 2. 설정 아이콘을 터치하고 시스템을 터치합니다. 3. 페어링되고 연결된 모든 휴대폰과 모바일 장비에 접근하기 위해 휴대 폰를 터치합니다.	 2차 휴대폰을 발신과 수신 모두에 사용 하려면 휴대폰 목록에서 해당 휴대폰을 터치합니다. 발신과 수신 모두가 가능 해지면 연락처 목록과 최근 전화 목록 에서 전화번호를 선택하여 전화를 걸 수 있습니다. 페어링/연결된 모든 휴대폰 보기 1. 홈페이지에서 전화 아이콘을 터치 하거나 화면 하단 근처의 바로가기 트레이에 있는 전화 아이콘을 터치 합니다. 2. 휴대폰을 터치합니다. 	 경. 연결된 휴대폰/모바일 장비 옆의 위 와 같은 아이콘을 터치하여 해당 휴 대폰/모바일 장비의 정보 화면을 불 러옵니다. 4. 연결 끊기를 터치합니다. 5. 분리된 휴대폰이 '연결 안됨' 리스트 로 이동됩니다.
 휴대폰 우측의 위와 같은 아이콘을 터치하여 휴대폰에 설정 메뉴를 엽 니다. 		

페어링된 휴대폰 삭제하기

- 홈페이지에서 전화 아이콘을 터치 하거나 화면 하단 근처의 바로가기 트레이에 있는 전화 아이콘을 터치 합니다.
- 2. 휴대폰을 터치합니다.



- 연결된 휴대폰/모바일 장비 옆의 위 와 같은 아이콘을 터치하여 해당 휴 대폰/모바일 장비의 정보 화면을 불 러옵니다.
- 4. 연결 해제를 터치합니다.
- 5. 폰 자동 연결 취소를 터치합니다. 일정 시간이 지나도록 터치하지 않 으면 원래 화면으로 돌아옵니다.

다른 휴대폰에 연결하기

다른 휴대폰에 연결하려면 해당 휴대폰 이 차에 있고 블루투스 시스템에 페어 링되어 있어야 합니다.

- 홈페이지에서 전화 아이콘을 터치 하거나 화면 하단 근처의 바로가기 트레이에 있는 전화 아이콘을 터치 합니다.
- 2. 휴대폰을 터치합니다.
- 연결되지 않은 휴대폰 목록에서 연 결할 휴대폰을 선택합니다.

핸드셋 모드와 핸즈프리 모드 사이 에서 전환하기

다음과 같이 합니다.

- 핸즈프리 모드로 통화하고 있을 때 휴대폰을 터치하면 핸드셋 모드로 전환됩니다.
- 핸드셋 모드로 통화하고 있을 때 휴 대폰을 터치하면 핸즈프리 모드로 전환됩니다.

참고

휴대폰 모드가 활성화되어 있는 동안 에는 음소거 아이콘을 사용 할 수 없 습니다.

연락처 메뉴와 최근 통화 목록 메뉴 를 사용하여 전화 걸기 전화번호부 기능을 지원하는 휴대폰은 블루투스 시스템을 통해 휴대폰에 저장 된 연락처로 전화를 걸수 있습니다. 휴 대폰을 설정하고 사용하는 방법을 잘 알아 놓으십시오. 휴대폰이 전화번호부 기능을 지원하는지 확인하십시오.	3. 연락처 목록은 위쪽 화살표와 아래 쪽 화살표를 터치하여 목록을 위와 아래로 이동하여 검색 할 수 있습니 다. 연락처 목록을 ㄱ-ㅎ을 터치하 여 초성으로도 검색할 수 있습니다. 영문 초성으로 검색하려면 글자 선 택 목록에서 우측 하단 지구본 모양 을 터치하여 A-Z 검색으로 변경하	최근 통화 목록 메뉴를 사용하여 전화 걸기 1. 홈페이지에서 전화 아이콘을 터치 합니다. 2. 최근 통화 목록을 터치합니다. 3. 전화를 걸 이름이나 전화 번호를 선 택합니다.
연락처 메뉴는 휴대폰의 전화번호부에 접속하는 데 사용합니다.	십시오. 4. 다이얼할 전화번호를 선택합니다.	키패드를 사용하여 전화 걸기 다음과 같이 합니다.
최근 통화 목록 메뉴는 휴대폰의 최근 전화 목록에 접속하는 데 사용합니다. 연락처 메뉴를 사용하여 전화 걸기 1. 전화 아이콘을 터치합니다. 2. 연락처를 터치합니다.	참고 블루투스 페어링시, 연락처를 연결하 지 않으면 이 메뉴를 사용 할 수 없습 니다.	 홈페이지에서 전화 아이콘을 터치 합니다. 키패드를 터치하고 전화번호를 입 력합니다. S S 터치하면 입력한 전화번호가 다이얼 됩니다.

키패드를 사용하여 연락처 검색하	전화 받기/거부하기	통화 대기
기	전화가 걸려오면 인포테인먼트 시스템	통화 대기 기능은 블루투스 휴대폰에
다음과 같이 합니다.	의 소리가 멈추고 벨이 울립니다.	해당 기능이 있고 무선 서비스 사업자
1. 홈페이지에서 전화 아이콘을 터치	전화 받기	가 이를 지원해야 사용할 수 있습니다.
합니다.	걸려온 전화는 다음 2가지 방법으로 받	전화 받기
2. 키패드를 터치하고 키패드의 숫자	을 수 있습니다.	대기중인 전화는 다음 2가지 방법으로
키로 전화번호나 연락처 이름의 일	• 스티어링휠의 ♂ / ⓒ 버튼을 누릅니	받을 수 있습니다.
부를 입력하여 검색을 시작합니다.	다.	• 스티어링휠의 ♂ / ☞ 버튼을 누릅니
화면 우측에 검색 결과가 표시됩니	• 인포테인먼트 화면에서 응답을 터	다.
다. 전화를 걸 연락처를 선택합니	치합니다.	• 인포테인먼트 화면에서 스위치를
다.	전화 거부하기	터치합니다.
	걸려온 전화는 다음 2가지 방법으로 거 부할 수 있습니다. • 스티어링휠의 ▷/ ☎ 버튼을 누릅니 다. • 인포테인먼트 화면에서 거절을 터 치합니다.	전화 거부하기 대기중인 전화는 다음 2가지 방법으로 거부할 수 있습니다. • 스티어링휠의 ▷/ ☎ 버튼을 누릅니 다. • 인포테인먼트 화면에서 거절을 터 치합니다.

통화 전환 (통화 중 대기 통화만 해당) 통화 사이에서 전환하려면, 홈 페이지 의 휴대폰 아이콘을 누르면 통화 보기 가 표시됩니다. 통화 보기에서 대기 중 인 통화의 통화 정보를 터치하여 통화 를 전환합니다. 3자간 통화 3자간 통화 기능은 블루투스 휴대폰에서 지원하고 무선 통신사에서 제공해야 작동할 수 있습니다. 현재 통화 상태에서 3자간 통화를 시작 하는 방법: 1. 통화 보기에서, 통화자 추가를 선택 하면 다른 통화가 추가됩니다. 2. 최근 통화 목록, 연락처, 또는 키패 드에서 선택하여 두 번째 통화를 시 작합니다. 3. 두 번째 통화가 작동되면 3자가 함 께 전화 회의할 수 있도록 병합 아 이콘을 누릅니다.	전화 끊기 • 스티어링휠의 ▷/ ்	불루투스 (음성 인식) 볼루투스 음성 인식 사용하기 음성 인식을 사용하려면 스티어링휠 버 튼 중에서 ♂ / ☆을 누릅니다. 여러 음성 기능을 사용에 대해서는 아래 명령을 사용합니다. 추가 정보가 필요 한 경우, 음성 인식 메뉴에서 "도움말"이라고 말 합니다. 음성 인식 명령 사용 관련 도움 말은 '음성 인식'을 참조하십시오.
하면 다른 동화가 주가됩니다. 2. 최근 통화 목록, 연락처, 또는 키패 드에서 선택하여 두 번째 통화를 시 작합니다. 3. 두 번째 통화가 작동되면 3자가 함 께 전화 회의할 수 있도록 병합 아 이콘을 누릅니다.		

전화 걸기

다음 명령을 사용하여 전화를 걸 수 있 습니다.

"다이얼" 또는 "통화" 명령 사용 번호 로 통화하는 방법:

- ℓ/咳 버튼을 누릅니다. 시스템이 음 성명령을 입력하라는 안내 또는 톤 이 울립니다.
- 톤이 울리면 "전화 통화" 라고 말하 면 전화하려는 대상이 누구인지 말 하라는 메시지가 나옵니다.
- 메시지가 나오면 전화번호를 걸려 는 상대방의 전화번호를 말하십시 오.
- 해당 음성이 맞다면 "예"를 말하여 통화를 하십시오. 틀리다면 1번 항 목부터 다시 시작하십시오.

참고

국제 번호나 * 또는 #이 포함된 특수 번호용으로는 음성 키패드 명령을 사 용합니다. 이 명령을 사용하려면 휴 대폰을 잠금 해제 해야 할 수도 있습 니다. 전화번호부의 연락처를 사용하여 통화 하는 방법:

- ℓ/咳 버튼을 누릅니다. 시스템이 음 성명령을 입력하라는 안내 또는 톤 이 울립니다.
- 톤이 울리면 "전화 통화" 라고 말하 면 전화하려는 대상이 누구인지 말 하라는 메시지가 표시됩니다.
- 메시지가 나오면 휴대폰 연락처 안 에 들어있는 이름을 말하십시오. 예 를 들어 "홍길동"이라고 말합니다.
- 해당 음성이 맞다면 "예"를 말하여 통화를 하십시오. 틀리다면 1번 항 목부터 다시 시작하십시오.

긴급 통화 걸기:

- ℓ/ⓒ버튼을 누릅니다. 시스템이 음 성명령을 입력하라는 안내 또는 톤 이 울립니다.
- 톤이 울리면 "긴급 통화" 라고 말하 면 전화하려는 긴급통화 번호가 어 떤 번호인지 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
- 메시지가 나오면 원하는 긴급통화 번호를 말하십시오. 예를 들어 "112"이라고 말합니다.
- 해당 음성이 맞다면 "예"를 말하여 통화를 하십시오. 틀리다면 1번 항 목부터 다시 시작하십시오.

"음성 사서함" 명령 사용:

- ℓ/ⓒ버튼을 누릅니다. 시스템이 음 성명령을 입력하라는 안내 또는 톤 이 울립니다.
- 톤이 울리면 "음성 사서함"이라고 말하십시오. 시스템은 연결된 휴대 폰의 음성 사서함을 다이얼 합니다.

시스템 정보 삭제

차량내 블루투스 시스템에서 정보가 삭 제되지 않으면 보존됩니다. 이 정보에 는 휴대폰 등록 정보가 포함됩니다. 이 정보를 삭제하는 방법에 대한 지침에 대해서는 '페어링된 휴대폰 삭제하기를 참조하십시오.

애플 카플레이와 안드로이드 오 토

지원되는 스마트폰을 통해 애플 카플레 이와 안드로이드 오토를 사용할 수 있 습니다(해당시). 이용 가능 한 경우 Andriod Auto 아이콘과 Apple CarPlay 아이콘이 회색에서 컬러로 변경됩니다.

애플 카플레이와 안드로이드 오토 사용 하기

- 7글 플레이 스토어에서 스마트폰 으로 안드로이드 오토 앱을 다운로 드합니다. 애플 카플레이는 앱을 필 요로 하지 않습니다.
- 모바일 장비용 USB 케이블을 사용 하여 안드로이드 스마트폰이나 애 플 iPhone을 데이터용 USB 포트에 연결합니다. 최상의 성능을 위해서 는 해당 장비용으로 공장에서 제공 한 USB 케이블을 사용하는 것이 권 장됩니다. 시판 USB 케이블이나 타 회사의 USB 케이블은 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

 3. 애플 카플레이나 안드로이드 오토 를 작동시키기 위해 스마트폰을 처 음 연결하면 'Device Projection Privacy Consent(장비용 개인정보 사용 동의)'라는 메시지가 나타납니 다. 애플 카플레이나 안드로이드 오 토를 작동시키려면 계속을 선택 합니다. 차량 설정 메뉴에서 애플 카플 레이 기능과 안드로이드 오토 기능을 제거하려면 사용 안함 (Disable)을 선택합니다. 다른 기 능은 계속 작동합니다. 스마트폰의 종류에 따라 홈페이지에 Android Auto 아이콘과 Apple CarPlay 아이콘이 나타납니다. 스마트폰을 USB 피트에 여격하며 에프 리프레이나 아드 	홈페이지로 돌아가려면 센터 스택의 쇼 버튼을 누릅니다. 안드로이드 오토는 구글이 제공하는 것 으로 구글이 정한 약관과 개인정보 보 호 정책이 적용됩니다. 애플 카플레이 는 애플이 제공하는 것으로 애플이 정 한 약관과 개인정보 보호 정책이 적용 됩니다. 이들의 사용에는 데이터 플랜 요금이 적용됩니다. 안드로이드 오토의 지원에 대해서는 https://support.google.com/androidaut o를 참조하십시오. 애플 카플레이의 지 원에 대해서는 www.apple.com/ios/ carplay/를 참조하십시오. 애플이나 구 글은 아무때나 자사 앱의 제공 방식을 바꾸거나 제공을 보류할 수 있습니다.	애플 카플레이나 안드로이드 오토에서 나오려면 센터 스택의 쇼 버튼을 짧게 누릅니다. 애플 카플레이나 안드로이드 오토로 다시 들어가려면 센터 스택의 쇼 버튼을 길게 누릅니다. 애플 카플레이와 안드로이드 오토는 정 보 시스템에 서 끌 수 있습니다. 사용을 중지하려면 홈 화면에서 설정을 터치한 다음, 화면 상단의 애플리케이션 탭을 터치합니다. 애플 카플레이나 안드로이 드 오토를 끄려면 On/Off를 사용 합니 다.
아이콘이 나다답니다. 스마트폰을 USB 포트에 여격하며 애플 카플레이나 아드	Android Auto, Android, Google, Google	
로이드 오토가 자동으로 작동할 수 있	Play는 Google Inc.의 정표이고 Apple CarPlay는 Apple Inc 이 상표인니다	
습니다.	oan lay _ Apple int. A Sherra.	
자동으로 작동하지 않으면 홈페이지에 서 Apple CarPlay 아이콘이나 Android		

Auto 아이콘을 터치하십시오.

설정

설정 메뉴는 시스템, 앱, 차량, 세가지 범주로 나뉩니다. 원하는 범주를 선택 하려면 해당 범주를 터치합니다.

개인화 메뉴에 접속하기

- 인포테인먼트 화면의 홈페이지에 서 설정 아이콘을 터치합니다.
- 2. 원하는 범주를 터치하여 옵션 목록 을 불러옵니다.
- 3. 원하는 설정 메뉴를 터치합니다.
- 4. 특정 기능을 켜거나 끄려면, O 버튼 이나 I 버튼을 터치합니다.
- 5. 설정 메뉴의 최상위 레벨로 가려면X 버튼을 터치합니다.

전 단계로 가려면 <을 터치하십시오.

시스템

설정 메뉴에는 다음 옵션이 들어 있습 니다.

날짜 및 시간

다음 기능을 사용하여 시계를 설정합니 다.

- 시간 설정: 인포테인먼트 화면에 나오는 옵션을 사용하여 시간을 수 동으로 설정하려면 터치합니다.
- 날짜 설정: 인포테인먼트 화면에 나오는 옵션을 사용하여 일자를 수 동으로 설정하려면 터치합니다.
- 24시간 형식 설정 : 24시간 시간형 식 표시를 설정하려면 터치합니다.

언어

인포테인먼트 화면에 사용되는 언어를 설정합니다.

언어 설정은 계기판 및 라디오 디스플 레이에 표시되는 언어를 선택합니다. 음성 인식 및 안내를 지원하는 언어에 대하여 함게 적용됩니다.

휴대폰

다른 휴대폰/모바일 장비를 연결하거나 하나의 휴대폰/모바일 장비를 분리하거 나 하나의 휴대폰/모바일 장비를 삭제 하려면 터치합니다.

디스플레이

본 옵션을 터치하면 다음 하위 옵션이 표시됩니다.

 디스플레이 꼬기: 화면을 끄려면 터치합니다. 인포테인먼트 화면의 아무 곳이나 터치하거나 센터 스택 의 인포테인먼트 컨트롤을 누르면 화면이 켜집니다.

사운드

본 옵션을 터치하면 다음 하위 옵션이 표시됩니다.

- 최대시작 볼륨: 이 기능은 차량 시 동시 오디오 소스의 볼륨을 설정합 니다. 화살표를 터치하여 불륨 크기 를 설정합니다.
- 라디오 터치 알림: 이 설정은 터치 스크린을 터치할 때 또는 라디오 시 스템의 버튼을 누를 때 사운드를 재 생할지 여부를 설명합니다.

즐겨찾기

본 옵션을 터치하면 다음 하위 옵션이 표시됩니다.

- 즐겨찾기 편집: 터치하면 오디오 및 전화 즐겨찾기가 표시됩니다.
 즐겨찾기 항목은 이동시키거나 명 칭을 바꾸거나 삭제할 수 있습니다.
 특정 항목을 이동시키려면 해당 항 목을 터치한 상태로 원하는 위치로 드래그합니다.
- 오디오 즐겨찾기 페이지 설정: 오 디오 앱에서 볼 수 있는 즐겨찾기 페이지의 수를 선택하려면 터치합 니다. 자동을 선택하면 저장된 즐겨 찾기 수에 따라 자동으로 페이지 수 가 조절됩니다. 자동, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 중에서 선택하십시 오.

정보

인포테인먼트 시스템의 소프트웨어 정 보를 보려면 선택합니다.

초기 설정으로 복원

본 옵션을 터치하면 다음 하위 옵션이 표시됩니다.

- 차량 설정 초기화: 사용자의 모든 차량 설정을 초기화합니다.초기화 하려면 지우기를 터치하십시오.
- 개인 설정 및 데이터 지우기 : 앱 데 이터 설정, 사용자 프로필, 내비게 이션 및 전화등 개인 설정 데이터를 지웁니다. 초기화 하려면 지우기를 터치하십시오.

앱

다음 옵션이 들어 있을 수 있습니다.

Android Auto(안드로이드 오토)

라디오 화면에서 휴대폰과 직접 상호작 용 할 수 있습니다. 이 기능을 여기에서 켜야 하며 지원대는 휴대폰을 연결해야 합니다. 홈 화면에서 Android Auto 아이 콘을 누르십시오.

끄기, 켜기를 터치하여 활성화 여부를 선택 할 수 있습니다. Apple CarPlay(애플 카플레이)

라디오 화면에서 휴대폰과 직접 상호작 용 할 수 있습니다. 이 기능을 여기에서 켜야 하며 지원대는 휴대폰을 연결해야 합니다. 홈 화면에서 Apple CarPlay 아 이콘을 누르십시오.

끄기, 켜기를 터치하여 활성화 여부를 선택 할 수 있습니다.

Audio(오디오)

현재의 오디오 소스에 따라 서로 다른 옵션이 제공됩니다.

본 옵션을 터치하면 다음 하위 옵션이 표시됩니다.

- 톤 설정(사운드 설정): 이퀄라이저, 페이드/밸런스, 사운드 모드를 조절 하려면 터치합니다. 'AM-FM 라디 오'에 나오는 '인포테인먼트 시스템 사운드 메뉴'를 참조하십시오.
- 자동 볼륨 :본 옵션을 선택하면 차 량의 속도에 따라 라디오 볼륨을 조 절합니다. 원하는 자동 볼륨 레벨을 작게, 약간 작게, 중간, 약간 크게, 크게로 터치하여 조절할 수 있습니 다.
- 즐겨찾기 편집: 오디오 및 전화 즐 겨찾기를 불러오려면 터치합니다.
 즐겨찾기 명칭을 변경하려면 위 아 이콘을 터치하여 바꾸거나 삭제할 수 있습니다.

특정 항목을 이동시키려면 해당 항 목을 터치한 상태로 원하는 위치로 드래그합니다.

- 오디오 즐겨찾기 페이지 설정 : 이 설정은 오디오 앱에 표시할 즐겨찾 기 페이지 수를 선택합니다. 자동 설정은 저장한 즐겨찾기 개수에 따 라 페이지 수를 자동 조정합니다. 자동, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 중에서 선택하십시오.
- 앨범 자켓: 오디오 재생 시 앨범 표 지를 끄거나 켭니다.
- 음악 목록 초기화: 사용자의 장비 에서 모든 미디어 콘텐츠에 접근하 기가 어려울 때 음악 색인을 리셋할 수 있습니다.
 예 또는 아니오를 터치하십시오.
- 기기 관리: 블루투스가 연결되어있는 휴대폰 및 연결되어 있지 않은 휴대폰을 관리 할 수 있습니다. 새 로온 기기를 추가 할 수도 있습니다.

Phone(전화)

본 옵션을 터치하면 다음 하위 옵션이 표시됩니다

- 내 번호: 블루투스로 연결된 휴대 폰의 번호가 표시됩니다.
- 진행중인 통화 보기 : 전화를 받을 때 화면에 통화 정보가 표시됩니다. 끄기나 켜기를 터치하십시오.
- 휴대폰 연락처 다시 동기화: 휴대 폰의 모든 연락처에 접근하기가 어 려울 때 모든 연락처를 재동기화할 수 있습니다.

차량

각종 차량 기능을 조절할 수 있습니다. 사용자 매뉴얼의 계기판 및 조정장치의 '차량 설정'을 참조하십시오. 등록상표 및 라이선스



Bluetooth®는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다. 가능한 범위는 10 m 이내입니다. 각 장치를 Bluetooth[®] 무선 기술로 연결하여 사용시 요금이 부과되 지 않습니다.

Bluetooth 마크와 로고는 Bluetooth[®] SIG사에 소유권이 있습니다. Made for iPhone

Made for iPod, Made for iPhone은 전자 액세서리가 iPod에 연결되도록 특별 설 계되었고, 애플 사의 성능 표준을 충족 하도록 개발자에게 인증받았음을 의미 합니다. 애플 사는 이 제품의 작동과 안 전 그리고 법적 규제에 대하여 아무런 책임을 지지 않습니다.

Bose

Bose, AudioPilot, Centerpoint 및 Bose Surround는 미국 및 기타 국가에 등록 된 Bose Corporation의 상표입니다.