


보관

보관함	4-1
뒷좌석 공간	4-3
루프랙	4-5
적재 정보	4-6

보관함

인스트루먼트 패널 보관함

인스트루먼트 패널 하단의 보관함



M3N4001A

센터페시아 하단에 물건을 보관하는 보관함이 있습니다.


코인박스



MD045

동전을 보관하시기 바랍니다.

글로브박스



MD047

그립을 당기면 열립니다.

⚠경고

사고나 급정거 시 위험을 줄이려면
주행 중에는 항상 글로브박스 도어를
닫아 두십시오.

컵홀더


⚠경고

주행 중에는 컵홀더에 뜨거운 액체가
든 덮개 없는 컵을 두지 마십시오. 뜨
거운 액체가 옆질러질 경우 화상을
입게 됩니다. 운전자가 화상을 입을
경우 차량을 제어하지 못하는 상태가
될 수 있습니다.

급정거나 충돌이 발생할 경우 부상의
위험을 줄이려면 주행 시 컵홀더에
덮개가 없거나 안전하지 않은 용기나
컵 또는 캔 등을 두지 마십시오.



M3N4003A



MD049

앞좌석과 뒷좌석을 위한 컵홀더가 있습니다.

주의

컵 홀더가 손상될 수 있으므로 컵 홀더에 크기가 맞지 않은 컵이나 캔등을 넣지 마십시오.


뒷좌석 공간

뒷좌석 공간

뒷좌석 등받이 접기

필요시 뒷좌석 시트를 접어서 사용하십시오. 다음과 같은 순서로 접으시기 바랍니다.

1. 뒷좌석 시트 쿠션의 앞부분 밑을 잡고 위로 당겨주십시오.
2. 뒷좌석 시트 쿠션을 앞으로 세워 주십시오.




MD053

3. 헤드레스트가 있는 경우 헤드레스트를 탈거한 후 뒷좌석 시트등받이 상단에 있는 버튼 두개를 동시에 위로 당겨주십시오.

참고

충분한 공간을 확보하기 위해 뒷좌석 시트를 접을때 앞좌석을 앞으로 당기고 시트등받이를 똑바로 세워주십시오.



MD165

4. 버튼을 당긴 상태에서 시트등받이를 앞으로 접어 주십시오.

시트를 원위치 시킬때는 시트등받이가 움직이지 않도록 확실하게 고정시켜 주십시오.

참고

사양에 따라 뒷좌석 시트등받이는 별도로 각각 접을 수 있습니다.

주의

시트를 원위치 시킬 때 안전벨트와 버클을 시트 쿠션과 시트 등받이 사이에 넣으십시오. 그렇지 않을 경우 안전벨트와 버클이 훼손될 수 있습니다.

시트를 접고 펼 때는 항상 안전벨트에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.


△위험

시트를 접어 화물을 실을 때는 앞좌석 등받이보다 높게 실지 마십시오. 급제동시 화물이 앞으로 튀어나가 앞좌석 탑승자가 심각한 부상을 입거나 생명을 잃을 수 있으며, 후방 시야가 확보되지 않아 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

주행중에는 절대로 시트를 접은 공간에 탑승하지 마십시오. 급가속, 급제동 또는 충돌사고시 심각한 부상을 입거나 생명을 잃을 수 있습니다.

좌석을 원위치 시킬 경우에는 주위를 확인하고 손이나 발이 끼이지 않도록 주의해서 작동하십시오.

비상 삼각표지판



MD054

비상 삼각표지판 덮개를 탈부착 테이프로 고정시켜 보관하십시오.

루프랙

루프랙

루프랙은 루프 캐리어를 장착하여 짐을 실을 수 있는 편의장치입니다.

주의

루프 랙에 실을 수 있는 짐의 무게는 루프 유틸리티 바를 포함하여 **50kg**까지입니다.

화물 적재시 차량의 균형을 고려해서 지상고는 최대한 낮게, 하중이 균등하게 배분되도록 해 주십시오.

허용 중량치 내라도 루프에 짐을 싣는 것만으로도 차량 전체의 중심위치가 변하므로 급선회나 경사면 운전시 짐의 낙하나 손상 방지를 위해 확실히 고정해 주십시오.

루프랙에 짐을 싣었을 때는 저속 주행하십시오.

루프 랙위에 있는 루프 유틸리티 바 또는 화물의 경우 자동 세차시에 문제가 발생할 수 있으므로 제거해 주십시오.

적재 정보

적재 정보

⚠경고

차량에는 라이터 또는 기타 인화성/폭발성 물체를 보관하지 마십시오. 이러한 물체는 차량이 고온에 오랜 시간 노출될 경우 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.

- 테일게이트에서 무거운 물건은 좌석의 등받이에 기대어 적재하여야 합니다. 등받이가 확실하게 고정되어 있어야 합니다. 화물을 겹쳐서 적재할 수 있는 경우 더 무거운 화물을 바닥에 놓아야 합니다.
- 테일게이트에 있는 물건은 고정시켜서 미끄러지는 것을 방지하십시오.
- 테일게이트에 물건을 운송할 때는 뒷좌석의 등받이를 전방으로 기울이면 안 됩니다.

- 화물이 등받이 상부 모서리 위로 튀어나오지 않도록 하십시오.
- 테일게이트 위 또는 계기판 위에는 물체를 두지 마십시오. 계기판 위의 센서를 덮으면 안 됩니다.
- 화물이 페달, 주차 브레이크 및 기어 셀렉터의 작동을 방해하거나 운전자 자유로운 움직임을 방해해서는 안 됩니다. 차내에 고정되지 않은 물체는 어떤 것도 두지 마십시오.
- 테일게이트를 연 채로 운전하지 마십시오.

