

인포테인먼트 시스템

소개	7-1
라디오	7-1
오디오 플레이어	7-2


소개

작동

자세한 정보는 별도의 관련 설명서를 참고하시기 바랍니다.

라디오

안테나



MD078

안테나를 분리하려면 반시계방향으로 돌리고, 장착하려면 시계방향으로 돌리면 됩니다.

주의
<p>자동주차장과 같은 천정이 낮은 공간에 진입을 할 때는 안테나를 분리하여 주십시오. 분리하지 않으면 안테나가 파손될 수 있습니다.</p> <p>자동 세차기로 세차할 경우에는 세차 전 반드시 안테나를 탈거하여 주십시오. 안테나를 탈거하지 않고 세차하면 안테나가 파손될 수 있습니다.</p>

좋은 라디오 수신률을 위해서 안테나를 바르게 설치하신 후 부득이한 경우를 제외하고 안테나를 눌하지 마시고 항상 세워주시기 바랍니다.

참고

산악지역, 터널 및 지하 주차장 등과 같은 주파수가 약한 난청지역에서는 라디오 수신률이 떨어질 수 있으나, 이는 라디오 및 안테나 고장이 아니오니 난청지역 통과 후 수신률을 다시 확인해 보시기 바랍니다.

오디오 플레이어

보조 장치

AUX

자세한 사항은 별도의 오디오 설명서를 참조하십시오.

USB

자세한 사항은 별도의 오디오 설명서를 참조하십시오.