

보관

보관함	71
보관함	71
글러브박스	71
센터 콘솔 보관함	72
부가 보관 기능	72
정리망	72
경고 삼각대	72

보관함

보관함

⚠경고

무겁거나 날카로운 물건을 보관함에 보관하지 마십시오. 충돌 시 이들 물건이 커버가 열리게 하여 부상을 입힐 수 있습니다.

글러브박스

레버를 위로 올려 조수석 사물함을 엽니다. 열쇠를 사용해 조수석 사물함을 잠그거나 엽니다.


센터 콘솔 보관함



눌러서 여십시오. **USB** 포트 두 개가 내장되어 있습니다. 인포테인먼트 설명서의 **USB** 포트를 참조하십시오.


부가 보관 기능

정리망



트렁크에 편의 기능 네트가 있으면 이것으로 움직이는 물건을 고정시킬 수 있습니다.

경고 삼각대



비상 삼각표지판은 후방 보관함에 보관되어 있습니다.