

보관

보관함	81
보관함	81
글로벌박스	82
컵홀더	82
센터 콘솔 보관함	82
우산 보관함	83

부가 보관 기능	83
화물 고정 고리	83
정리망	83
비상 삼각표지판	84

보관함

보관함

△경고

무겁거나 날카로운 물건을 보관함에 보관하지 마십시오. 충돌 시 이들 물건의 커버가 열리게 하여 부상을 입힐 수 있습니다.

글로브박스

그립을 위로 당기면 열립니다.


컵홀더

뒷좌석



암레스트를 내리면 컵홀더가 있습니다.

센터 콘솔 보관함



암레스트 아래에 센터 콘솔 보관함이 있습니다. 열림 버튼을 누르고 들어 올려 여십시오.


우산 보관함



운전석이나 조수석 도어의 입구로 우산을 밀어 넣습니다.

부가 보관 기능

화물 고정 고리



트렁크에는 화물 고정 고리가 있습니다. 화물 고정 고리는 작은 짐 또는 정리망을 고정하는 데 사용될 수 있습니다.

정리망

차량 트렁크에 정리망이 있는 경우 작은 짐들을 보관하는데 사용하고 무거운 짐을 보관하는데는 사용하지 마십시오. 정리망은 화물 고정 고리에 고정하여 사용합니다.

비상 삼각표지판

비상 삼각표지판은 차량 출고 시 트렁크에 보관되어 지급됩니다.